

Вход в Setup Mode

Зажмите кнопку TAP/ALT и подайте питание. Оба светодиода горят фиолетовым 5 секунд, после чего интерфейс отображает текущие настройки.

Setup Mode: Global Setup Page (Bank switch UP)

Quick Access OFF
Quick Access ON

Bank Up
Global Setup

HOLD=Save&Reboot
5 Sec

Guitar Level
Line Level

CTRL Setup
1 – Passive (Tip - TAP/ALT, Ring - ON/HOLD)
2 – MIDI (Type A)
3 – S-trigger (Tip - TAP, Ring - HOLD)
4 – V-trigger (Tip - TAP, Ring - HOLD)
5 – Expression
6 – Passive (Tip - Quick Access, Ring - TAP)

HOLD BOTH = Reset
Hold until both LEDs light up in red

Выход из Setup Mode с сохранением настроек

Удержание кнопки ON более пяти секунд. Педаль переходит стандартный режим (светодиод ON не горит). Все изменения внесенные в настройки педали сохраняются при выходе из режима Setup Mode и вступают в силу немедленно.

Setup Mode: MIDI Setup Page (Bank switch CENTER)

Program Change OFF
Program Change ON

MIDI Clock OFF
MIDI Clock ON

Bank Center
MIDI Setup

HOLD=Save&Reboot
5 Sec

MIDI CHANNEL
1-11

HOLD BOTH = Reset
Hold until both LEDs light up in red

Выход из Setup Mode без сохранения настроек

Если необходимо выйти из режима настройки без сохранения настроек отключите питание прибора и подключите обратно.

Setup Mode: Expression Setup Page (Bank switch DOWN)

TS Expression
TRS Expression

Bank Down
Expression Setup

HOLD=Save&Reboot
5 Sec

Expression Pedal Calibration
1. BEAT UP, Pedal MAX, Press ALT
2. BEAT DOWN, Pedal MIN, Press ALT
3. Save&Reboot

HOLD BOTH = Reset
Hold until both LEDs light up in red

Factory Reset

Удерживайте нажатыми кнопки ON/HOLD и TAP/ALT до тех пор, пока оба светодиода не загорятся красным. Не выключайте питание до тех пор пока педаль отображает ход выполнения сброса!